

Carga y espacio disponible para los caballos



Preparación para la carga

1 Elija un **vehículo** apropiado para el número y el tipo de caballos y la duración del viaje

2 Los caballos **sin desbravar** no se transportarán en **viajes largos**

3 Haga un **plan de carga**

4 En caso de **transporte sin compartimentos**, sólo cuatro caballos desbravados por grupo

5 A menos que cause estrés adicional a los caballos, los siguientes animales deben ser manejados por **separado**:

1. *Animales de diferentes especies, o tamaños o edades significativamente diferentes*
2. *Sementales adultos*
3. *Machos y hembras sexualmente maduros*
4. *Animales hostiles entre sí*
5. *Animales atados y animales desatados*



6



Frío: conduzca durante las horas más cálidas del día y con el espacio disponible normal



Calor: conduzca durante las horas más frías del día y con más espacio disponible



Espacio disponible

Tipo de caballo	Min. espacio disponible	Min. anchura x longitud
Adulto	1,75 m ²	(0,7 x 2,5 m)
Joven (6 – 24 meses, < 48 horas)	1,2 m ²	(0,6 x 2 m)
Joven (6 – 24 meses, > 48 hours)	2,4 m ²	(1,2 x 2 m)
Ponis (< 144 cm)	1 m ²	(0,6 x 1,8 m)
Potro (0 – 6 meses)	1,4 m ²	(1 x 1,4 m)

- Proporcione a los caballos espacio para **evitar** problemas de equilibrio y lesiones
- Los caballos grandes, jóvenes o "de gran tamaño" **necesitan más espacio** que los otros
- Tiempo caluroso o largos trayectos = **dar más espacio**

Proporcione 10 - 20 cm entre el animal y las particiones



©World Horse Welfare



- Para un mejor balance, transpórtelos **en diagonal** (con el cuarto trasero en la dirección de marcha) y en compartimentos de 30 a 40 cm
- Idealmente, los caballos **no están atados**. Si están atados, la longitud de la cuerda debe permitir que los caballos bajen la cabeza lo suficiente para equilibrar y despejar sus vías respiratorias, pero deben ser lo suficientemente cortas para evitar que las patas delanteras se enreden